

保存用

コイズミ学習デスク取扱説明書(保証書付き)

UD-セレクト

● シェルフ

UDB-403SK UDB-404NS

			27 12 10 10
			7
SECTION .			₩.
\$603R			/A\

1	各部の名称、	位屋並口.		 			
ı	口号として	JA1)单ohoo.	•	 	 •	``_	
2	組立方法…			 	 •	2	
3	使用上のご注	意		 	 •	3	
4	お客様ご相談	窓口		 	 •	3	
5	コイズミ学習	机保証書·		 		4	



このたびはコイズミ学習家具をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ●ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みの うえ正しくお使いください。
- ●事故防止等、安全のため、「使用上の注意」を 必ずお守りいただいてご使用ください。
- お読みになった後は大切に保存していただき、 取扱いのわからないときにお役立てください。

- この取扱説明書のマークについて SAFETY INFORMATION -

警告 /ADNIIN/ 説明書中の「警告」は人身事故の原因になる危険を示します。

WARNING 注意

A WARNING IN THE MANUAL DENOTES A HAZARD THAT CAN CAUSE INJURY OR DEATH. 説明書中の「注意」は障害や物的損害の原因になる危険を示します。

CAUTION A CAUTION IN THE MANUAL DENOTES A HAZARD THAT CAN DAMAGE EQUIPMENT.




このマークのついている説明文 は必ず守ってください。 KEEP THE NOTICE WITH THIS MARK.



このマークのついている説明文 は特に注意してください。 BE CAREFUL THE NOTICE WITH THIS MARK.

1 各部の名称、付属部品

(1) 各部の名称



(2) 付属部品

連結ピン	回転金具
SZC8MB605	SZC8MKN18
×4	×4
転倒防止金具	棚ダボ
SZC8TN002	SZCTTD850
A RESTRICTION OF THE PARTY OF T	
1 セット	×4


2 組立方法

(1) 上台の取付け

- ①右の図を参照して、下台の左右側枠の上部に連結 ピン4本をねじ込んでください。
- ②上台の側枠下部にある穴に、連結ピンが入るよう 上方から上台をのせてください。
- ③右の図を参照して、上台の側枠内面にある穴に、 回転金具を▼マークが下になるよう差し込んでく ださい。
- ④右の図のように、⊕ドライバーで回転金具を時計回りの方向にまわし、しっかりと締め付けてください。
 - ※上台は、下台に対して前後逆方向にも取付ける ことができます。

(2) 可動棚の取付け


- ①右の図を参照して、シェルフ下部の側板内面に、 棚ダボを左右2個ずつ取り付け、可動棚を取り付けてください。
 - ※可動棚の位置は、3段階に調節できます。



(3) 転倒防止金具の取付け

- ①転倒防止金具(本体)を家具のシェルフ上部に付属のネジ4本にて取付けてください。
 - ※取付け部は 18mm 以上の厚みで硬い木部を選んでください。
- ②壁または柱など(木部)、付属のネジ2本が取り付けられるところにフレームの穴をあわせてネジ止めしてください。
 - ※このとき、フレームの長さを任意の位置に合わせてください。

No.	部品名	数
1	転倒防止金具	1個
2	取り付けネジ	6本



3 使用上のご注意


家具の置き方

⚠ 警告

●地震等で家具が倒れ、けがをすることがあるので、建物の壁・床・天井等に固定用金具や固定部材で、しっかり固定してください。また、家具の上にものを置くと、落ちてけがをすることがあるので、置き方にご注意ください。

介注意

- ●高温、多湿の部屋では、空気が滞留するとカビやダニが発生しやすくなり、健康を害することがあります。家具の裏側も空気が流れるよう壁から少し離したり(10cm位が望ましい)、部屋の換気をしてください。
- ●直射日光や熱・冷暖房器の強風等が直接当たらないようにしてください。家具がゆがんだり、変色したりする原因になることがあります。
- ●家具は水平を保つように置いてください。ガタッキのまま使っていると、扉の開閉や引出しの出し入れがスムーズでなかったり、家具の強度が落ちる等、家具がこわれたり、けがをする原因になることがあります。





■保守・点検

●取付金物等の固定用ネジ類がゆるんでいないか時々点検し、ゆるみはじめたら、しっかりしめ直してください。ゆるんだまま使っていると家具がこわれて、けがをすることがあります。また、家具の移動をした時も点検し、ゆるんでいたら、しめ直してください。



●虫害を発見した場合は、ただちに殺虫や防虫処理を してください。他から虫が入ったことも考えられる ので、放置すると虫害が拡大する恐れがあります。




無断転用を禁ず (社)日本家具産業振興会 な03-3261-2805

■ご使用にあたって


企警告

●木材の塗装や接着剤等のにおいが残っている場合、購入後、約2、3週間でにおいが気にならなくなります。換気を十分にして取り除くようにしてください。







- ●家具の上でとんだり、踏み台代わりに使ったり 不安定な姿勢で掛けたりしないでください。 安定をくずし、倒れてけがをすることがあります。
- ●キャスター付の場合は、その上に立ったり、すわったまま激しく動かしたり、ぶら下がったり、押して遊んだりしないでください。倒れてけがをしたり、他のものこわしたりすることがあります。
- ●取りはずしのできる棚は、棚受具を確実に取り付けてください。中途半端な取付けでは棚板がはずれて、ものが落ち、けがや破損をすることがあります。



- ●引出しが付いている場合、これをいっぱいに引き出すと、ぬけ落ちてけがをすることがあります。
- ●ベッドの上で、とんだり、はねたりしないでください。けがや破損の原因になります。
- ●ベッドのヘッドボード、フットボード、ハイ ベッドのサイドレールに腰かけたり、乗ったり、 はねたり、ぶら下がったり、飛び降りたりしない でください。けが等の事故の原因になります。







- ●キズ保護シート類として、塩化ビニールシートは使用しないでください。家具の塗装が変色したり、シートの跡が残ることがあります。
- ●家具の上に、加熱したなべ・やかん等を直接置かないでください。こげや変色の原因になることがあります。



4 お客様ご相談窓口

商品のお問い合わせ、アフターサービスは、お買い上げいただきました販売店にご相談ください。

◆お客様相談室 〒557-0063 大阪市西成区南津守2丁目1番30号 ☎06(6658)7382

コイズミファニテック株式会社 〒557-0063 大阪市西成区南津守2丁目1番30号

平成22年現在(所在地、電話番号等については変更がある場合がありますので、その節はご容赦願います。)

5 コイズミ学習机保証書

番品	(白いラベルで品番をご確認ください。)
15	お名前
お 客	ご住所 〒
様	電話番号() 一
お	買い上げ日 販売店名·住所·電話番号
-	年 月 日
保証期間	間(お買い上げ日より)
	3ヶ年

*ご販売店様へ

必ず全項目をご記入のうえお客様に お渡しください。

この保証書は本書に示した期間条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

(お願い) お買い上げ日、販売店名、及び品番のわかる伝票、領収書等がありましたら、ここに貼り付けて、大切に保存してください。

〈無料修理規定〉

- 1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従って**正常な使用状態で保証期間内に故障 した場合には無料修理**をさせていただきます。
 - ①無料修理をご依頼になる場合には**商品と本書をご持参、ご提示のうえお買い上げの販売店にご依頼ください**。
 - ②お買い上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には下記のご相談窓口へご連絡ください。
- 2. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - ①使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - ②お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
 - ③火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源による故障 及び損傷
 - ④消耗品の消耗、又はそれによる故障
 - ⑤本書のご提示がない場合
 - ⑥本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、及び字句を書き替 えた場合
- 3. 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 4. 本書は再発行しませんので、紛失しないよう大切に保存してください。

コイズミファニテック株式会社

〒557-0063 大阪市西成区南津守2丁目1番30号